

TRD-1404H 簡易マニュアル

コンセントを接続すると自動的に電源が入ります。システムの起動に約 1 分弱かかります。

電源を切る際は、本体前面の「POWER」ボタンを押すか、もしくはリモコンの電源スイッチを押し、管理者パスワード(00000)を入力します。操作後、システムプログラムが終了します。機器本体の電源は入ったままですので、本体から、電源コードを抜いてください。

機器本体の電源が入っている状態で、再度、システムを起動する場合は、本体前面の「POWER」ボタンを押します。



中央の上下左右のボタン

△ フル画面表示:CH1 ~ CH4 の順番でボタンを押す度にカメラ 1 台ずつをフル画面で表示します。映像が入力されていない CH はスキップされ、表示されません。

◁ カメラ 4 台を 4 分割画面で表示します。

TRD-1404H はカメラ 4 台用のレコーダーです。9 分割/16 分割ボタンは無効です。使用しません。

再生用ボタン

◁ 逆再生 1 倍速。再度押すと、30 倍速になります。

▷ 再生 1 倍速。再度押すと、30 倍速になります。

◁|| 逆再生コマ送り。押す度に、1 コマずつ画像が表示されます。

|| 一時停止。

▷| 再生コマ送り。押す度に、1 コマずつ画像が表示されます。

故障かなと思ったら

リモコンが効かなくなった場合は、電池を抜いて再度入れなおしてみてください。

電池が切れた場合は交換してください。(リチウム電池 CR2025 3V)

以上