3D Corporation

TS-HD370PZ2(Rev.2)

HD-SDI 光学 20 倍ズームカメラ 取扱説明書



Manual Version 1.0 株式会社スリーディー 2021 年 3 月

<u>注意事項</u>

- ご使用になる前に本マニュアルをよくお読みください。また、操作される場合は、
 本マニュアルをお手元にご用意ください。
- 電気事故損傷など招かないため、本体を開閉しないでください。また、所定機関
 以外で開閉した場合は保証対象外とさえていただいています。
- 本製品は屋内仕様品です。屋外や粉じんのある場所での使用においては別売の
 専用ハウジングを使用してください。適用は当社営業へ問合せください。

このマニュアルは 3D の製品である光学 20 倍 HD-SDI ズームカメラ TS-HD370PZ2 の 設定、操作についての内容です。製品特徴や注意事項を熟知し大切に保管してくださ い。全ての設定は予告なく変更する場合があります。本書に記載されている内容につい ては保障しますが、第三者の権利侵害に関していかなる責任も負いません。

<u>目次</u>

1.	はじめに	3
2	各部の名称	4
2.	这些	F
J.		
4.	メニュー 操作	6
5.	OSD メニュー設定	7

(1)	ズーム/フォーカス	7
(2)	露出	8
(3)	ホワイトバランス	10
(4)	画像設定	10
(5)	高度な設定	11
(6)	特別な機能	12
(7)	表示設定	13

6.	トラブルシューティング	14
7.	製品仕様	15
8.	製品寸法	16

[更新履歴]



株式会社スリーティー 画像通信システム事業部 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 TEL. 03-5431-5971(代) FAX. 03-5431-5970 https://www.3d-inc.co.jp/ E-mail:info@3d-inc.co.jp

2 各部の名称

1. はじめに

以下の内容物を確認してください。

・カメラ本体

・DC 電源接続ケーブル

・マニュアル

付属品が不足している場合は、販売店にお問合せください。

■オプション 専用リモートコントローラー AD-KEY コントローラー TCC-100D



・RS485 コントローラー: TCC-400D、TPD-400E-SCT など



(1) 背面 接続面					
1					
1		由央ボタン・カメラの OSD メニュー操作			
'	03Dゲーユ /ズーム/フォーカス操作	「モスホンン·ハンクの 030 パーユ 保TF T[TFI F]/W[WIDF]·ズーム操作			
		N[NEAR]/F[FAR]:フォーカス操作			
2	デジタル出力	HD-SDI 映像信号出力(BNC)			
3	アナログ出力	コンポジットビデオ CVBS 出力端子			
4	電源 LED	電源 LED 電源供給時、点灯			
5	I/O ターミナル	(左から)			
	RS485 +	RS485 コントロール +			
	RS485 —	RS485 コントロール ー			
	MD (Motion Detection Out)	動き検知出力			
	NC (No Connection)	(接続無)			
	GND	アース			
	DN (Day & Night Input)	デイナイト切替トリガー入力			
6	AD KEY	TCC-100D コントローラー接続端子			
7	DC12V +/-	DC12V 電源入力			

.

TS-HD370PZ2 Rev.2





- 2 DC12V 電源を接続
 TY-S12-1000 DC12V1A 電源アダプター等
 ※1A 以上の電源を推奨
- 3 電源を AC コンセントに接続 カメラに電源が供給されると、電源 LED が点灯します

(2)RS485 等 I/O 接続

カメラ背面の端子台に以下のとおり、外部デバイスを接続できます。



<u>RS485(+/-)</u>

RS485 制御コントローラーを接続します。

<u>動き検知出力(MD/GND)</u>

動き検知時、作動します。DC3.3V が出力されます。

- <u>デイナイト入力(DN/GND)</u>
 - デイナイトモードの切替を外部機器から行う場合、そのトリガーを入力します。 ※この場合、カメラのデイナイト設定メニューで、「EXT」(外部)を設定してください。
- ※注: 接続する外部機器の電圧が記載の数値を超える場合は、リレーなどを使 用するようにしてください。

- 4. メニュー操作
- (1) ボタン説明 カメラ背面のコントロールボタンを使用します。



- SET ボタン(中央):このボタンを押すと設定メニューが表示されます。
 設定内容変更後、このボタンを押すと確定されます。
 「□のあるメニュー項目でこのボタンを押すと、サブメニューが表示されます。
 T TELE(上) :ズームインに使用します。
 - メニュー操作時、カーソルが上へ移動します。項目選択・パラメーター 調整にも使用します。
- W WIDE(下) :ズームアウトに使用します。
 メニュー操作時、カーソルが下へ移動します。項目選択・パラメーター調整にも使用します。
- N NEAR(左) :フォーカスマニュアルモードで、フォーカス調整を行います。 メニュー操作時、カーソルが左に移動します。選択されたメニュー項目の パラメーター選択・変更に使用します。ボタンを押す度にパラメーターが 変わります。
- F FAR(右) :フォーカスマニュアルモードで、フォーカス調整を行います。 メニュー操作時、カーソルが右に移動します。選択されたメニュー項目の パラメーター選択・変更に使用します。ボタンを押す度にパラメーターが 変わります。

(2) メニュー基本操作

中央ボタンを押すと、メニューが表示されます。

[MENU]			各メニュー「山を選択すると、
FOCUS		Ч	サフメーユーか衣示されます。
EXPOSURE	Ē	ب ا	
WHITE BA	L	ч	メニューの移動は、T(上)/W(下)/N(左)
IMAGE		ч	/F(右)のボタンを押してください。
INTELLIGE	NCE	┙	
SPECIAL F	UNC	┙	
DISPLAY		┙	
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]	[SAVE]設定内容保存 [DEFT]デフォルト(初期化)

5. OSD メニュー設定

(1) ZOOM/FOCUS ズーム/フォーカス

[ZOOM/FOCUS]			
MODE	MODE		
DISTANCE	3.0m		
ZOOM ZPE			
LENS REFR	ONE PUSH		
E. ZOOM	OFF		
ZOOM PRESET		┙	
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]	

MODE:フォーカスモード設定

AUTO / ONE PUSH / MANUAL

- DISTANCE:撮影可能至近距離を選択
- 0.5 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10 m

ZOOM SPEED: 0(遅)~7(速)

- LENS REFRESH:レンズの自動キャリブレーションを設定
- ONE PUSH / ON (1日~10日毎)
- E. ZOOM: デジタルズーム倍率を設定
- OFF(デジタルズーム無効)/ON(2 倍~19 倍、21 倍、23 倍、25 倍、28 倍、32 倍)
- ZOOM PRESET: 選択し、サブメニューを表示します
 - ▶ PRESET#: プリセット設定番号を選択します 1~5
 - MODE: OFF/ON(ズーム位置を調整します)
- ※注:動きの多い場所にカメラが設置されている場合、レンズの自動フォーカス調整 が頻繁に行われ、レンズの寿命に影響します。
 - そのような場合は、ONE PUSH(ワン・プッシュ)モードでの使用を推奨します。
- ※注: ワンプッシュモードでフォーカス調整が難しい場合は、ズームイン・ズームアウ トを1、2度実行してください。

[EXPOSURE]		
MODE		AUTO
AGC		■■■5
SHUT SPEE	ED	
IRIS		
DSS	OFF	
FLICKERLES	S	OFF
BRIGHTNES	■■■10	
WDR / BLC		OFF
DAY & NIGH	AUTO⊷	
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]

MODE:露出モードを設定
AUTO / IRIS.P / SHUT P / MANUAL
AGC:オートゲインコントロールを設定
0~10
SHUT SPEED(シャッタースピード):
※MODE 設定が SHUT.P か MANUAL の
場合のみ設定可
60/50fps モード
x64、x32、x16、x8、x4、x2、1/60、1/10
0、
1/120、1/250、1/500、1/700、1/1000、
1/2000、1/3000、1/6000、1/10000、

1/20000、1/30000、1/60000 秒

> 30/25fps モード

x32, x16, x8, x4, x2, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/700, 1/1000, 1/2000, 1/3000, 1/60000, 1/10000, 1/20000, 1/30000, 1/60000 秒

IRIS: ※MODE 設定が IRIS.P か MANUAL モードの場合のみ設定可 0~20

DSS:デジタルスローシャッター最大値を設定

- ▶ 60/50fps モード: OFF / x2、x4、x8、x16、x32、x64
- > 30/25fps モード: OFF / x2、x4、x8、x16、x32

FLICKERLESS:フリッカレスを設定します。

OFF/ON(=フリッカ除去)/AUTO

※屋内で蛍光灯などがありフリッカが発生する場合は ON に設定します。

BRIGHTNESS:明るさレベル調整

0(暗)~20(明)段階で設定します。

WDR / BLC: ワイドダイナミックレンジもしくは、逆行補正を選択

※WDRとBLCは同時に使用できません。WDRがONの場合、BLCはOFFです。 BLCがONの場合、WDRはOFFです。

※WDR はマニュアル露出モードとシャッター優先モードでは無効です。

※BLC はマニュアル露出モードでは無効です

- WDR MODE: WDR モードを設定します。
- LINE、FRAME: WDR レベルを設定します。

> BLC 逆光補正を設定します

環境に合わせ、補正エリアを調整します

POSITION: 上下左右ボタンを使用して、任意の位置に枠を移動します

SIZE: 上下左右ボタンを使用して、枠のサイズを変更します

サイズの基点は、左上になります。まず、補正したい位置に、左上の隅を合わせます。その後、右ボタン・下ボタンを使用してサイズを変更します。

- DAY&NIGHT:デイナイト設定
 - MODE : AUTO / DAY(デイ=カラー) / NIGHT(ナイト=白黒) / EXT(外部) から選択
 - AUTO:自動でカラー>白黒切替えします
 - DAY :常時、カラーで撮影します
 - NIGHT:常時、白黒で撮影します
 - EXT :外部からの信号を受けて、カラー>白黒を切り替えます
- > AUTO
- DELAY : デイ⇔ナイト切替え時間を設定 0~255 秒 *デフォルト:5 秒 THRS(閾値):AUTO(自動)設定の時のデイ⇔ナイト切替えレベルを設定
 - LOW(低) / MIDDLE(中) / HIGH(高) *デフォルト:MIDDLE
- ※切替えレベルによっては、暗い環境でも変化が見られない場合があります。その場合は、レベルを上げてください。
- GAP : デイ⇔ナイト切替え時のマージンを設定

LOW(低)/MID-LOW(中低)/MIDDLE(中)/MID-HIGH(中高)/HIGH(高) ※切替えマージンを短くすると、頻繁に切り替わることになり、切替え機構に支障 をきたす可能性があります。

- IR DETECTION: IR 検出モード ON/OFF
- IR DET LEVEL: IR 検出レベルを設定

LOW(低) / MIDDLE(中) / HIGH(高) *デフォルト: MIDDLE BURST: バースト信号 OFF / ON

- ► EXT-IN
 - DELAY: 0~255 秒

BURST: OCFF/ON

POLARITY: 外部入力極性(ACTIVE LOW/ACTIVE HIGH)

> NIGHT

BURST: バースト信号 OFF / ON

(3) WHITE BALANCE ホワイトバランス

[WHITE BALANCE]			
MODE		AUTO	
RED GAIN			
BLUE GAIN			
CHROMA		■■■10	
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]	

AWB:ホワイトバランスモードを設定 AUTO / ONE PUSH / MANUAL / IN DOOR / OUTDOOR AUTO: 環境に合わせて、自動で調整し ます ONE PUSH: 一度ホワイトバランスを固 定した後、ONE PUSH で自動的に再調 整できます

MANUAL: 赤ゲイン・青ゲインを手動で調整します 0~20 段階
 INDOOR(屋内): 色温度を 3700K で固定します
 OUTDOOR(屋外): 色温度を 5100K で固定します
 CHROMA: クロマゲインを設定 0~20 段階

(4) IMAGE(画像設定)

	[IMAGE]
HLC		┙
DNR		MIDDLE
MIRROR		OFF
SHRAPNESS		
ACE		OFF
DEFOG		OFF
FREEZE		OFF
GAMMA		0.55
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]

HLC:暗い場所に著しく強い光がある場 合、マスクをかけハレーションを抑えます MODE: OFF/ON LEVEL: レベル設定 0~20 段階 COLOR: 0~13 段階 DNR:デジタルノイズリダクション設定 OFF/LOW/MIDDLE/HIGH/AUTO MIRROR:ミラー※フリップモード設定 OFF / H / V / H&V V: 画像を垂直に反転します H: 画像を水平に反転します

V&H: 画像を垂直・水平共に反転します

SHARPNESS: シャープ設定 1~10 段階

ACE: デジタル WDR(ワイドダイナミックレンジ)を設定 OFF/LOW/MIDDLE/HIGH DEFOG: デフォッグ機能 OFF/ON

MODE: AUTO/MANUAL

LEVEL: LOW/MIDDLE/HIGH

※DEFOGとACE機能は同時に使用できません。

DEFOG が ON の場合、ACE は OFF です。

FREEZE: フリーズ(静止画)設定 ※ON にすると画像が固定されます OFF/ON GAMMA: ガンマ値を設定 0.45/0.55/0.65/0.75

(5) INTELLIGENCE(高度な設定)

PRIVACY MOTION DIS	[INTELLIGEN	ICE] OFF OFF OFF	PRIVACY :プライバシーマスク設定 OFF / ON 画像内の特定のエリアにマスクをかけて隠 す機能です。
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]	ON を選択した後、サブメニューで次の通り 設定します。
•MASK#	* : 設	定するマスクに依	千意の番号をつけます 1~24
•MODE	े : र : र	スクを表示するた	か、非常時にするか設定します OFF / ON
•POSIT	ion : マ	スクの位置を設定	定します
• SIZE	: र	スクのサイズを討	ここです。 受定します
サイス	での基点は、	左上になります。	まず、補正したい位置に、左上の隅を合わせ
ます。	その後、右ボ	<u>-</u>	使用してサイズを変更します。
•COLOF	۲ : Or	~13 14 色からe	E意の色を選択します
黒、	グレー・・・・	白、赤、緑、青、水	く色、黄、ピンク
•TRANC	EPARENCY	透明度を選択	します 0(不透明)~3(透明)段階
MOTION: 動き検知(MD)を設定 OFF /		D)を設定 OFF	/ ON
•AREA#	: 動	き検知エリア(3)	エリア)に番号(1~3)を設定
•MODE	: 0	FF/ON(動き検知	コエリアを指定します)
•SENSI	TIVITY :感度	まを設定します C)~20 段階
※感	度が低い場合	は、数値を上げる	てください
•POSITI	ION :検	知エリアの位置る	を設定します
 SIZE 	:検	知エリアのサイス	ぐを設定します
•INTER	VAL : 動	き検知アラーム・	インターバルを設定 0~255 秒
•DWELL	. TIME :動き	検知モード切替	時の滞留時間を設定 0~255 秒
•ZOOM	PRESET:	動き検知時のズ−	ームプリセットモードと位置を設定(OFF/ON)
DIS: デジ	タルイメージ	スタビライザー設	定 OFF/ON
RANGE	: 画像補正單	も囲を設定 10%	/ 20% / 30%
FILTER	環境の良く	ない場合に DIS i	機能をホールドする感度を設定
	LOW/MID	DLE/CHIGH	
AUTO	C: 自動セン	タリングモード (DFF/HALF/FULL

(6) SPECIAL FUNCTION(特別な機能)

IMAGE RANGE: イメージビットレンジを設定 FULL(100%)/Compressed(75%)/USER(0~32レベル指定) SYSTEM: NTSC(30/60fps)/PAL(25/50fps)信号方式を選択 **HD FORMAT**: デジタル信号形式を選択 1080i60/50、1080p60/50、1080p30/25、720p30/25、720p60/50 ➢ SDI MODE: SDI 信号方式を選択 OFF/EX-SDI 135M(v2.0)/EX-SDI 135M+(v2.1) / EX-SDI 270M(v1.0) ◇ SDI ホットキー: EX-SDI⇔HD-SDI に切替えが可能です カメラの背面 OSD ボタンを使用します。OSD メニューは非表示で操作します。 ボタンを次の順番で押します。上>下>左>右>左 ※HD-SDIモードに切り替わります。EX-SDIモードに戻す場合も同様です。 COMM: カメラ制御のための通信設定(ID、ボーレート、プロトコル)を行います ID: 1~255 まで設定できます ※デフォルトは、「1」です。カメラ画像上に「001」と表示されます BAUD RATE(ボーレート): シリアル通信速度を設定します 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps *デフォルト:9600 PROTOCOL: 制御プロトコルを設定します VISCA/Pelco-D/Pelco-P/UPDATE *デフォルト:Pelco-D ※設定を変更した場合は、必ず、SAVEを選択し、設定を保存してください。 ※注:カメラが複数台ある場合は、必ずそれぞれに異なる ID を設定してください。 また、制御する機器とカメラのプロトコル及びボーレートが合致していないと、カ メラを操作できません。 UTC: HD-T UTC 機能を設定 OFF/ON UTC FORWARD: UART でコントローラーに UTC コマンドを送ります OFF/ON

(7) DIS	PLAY(表示設定)		
[DISPLAY]			
DISP SEL	ON		
SET TITLE	L.		
INIT SEL SET	ON		

4

ENGLISH

INIT MESG

LANGUAGE

[EXIT]

DISP SEL: 画面に表示する項目を選択 ON(表示)/OFF(非表示) ・ID カメラ ID ・TITLE カメラ名 ・ZOOM RATIO ズーム倍率 ・SYSTEM MSG システムメッセージ 動き検知

SET TITLE:カメラ名を入力 最大 40 字

[SAVE]

※カメラタイトルに使用できる文字は、以下のとおりです。

[DEFT]

<set title=""></set>	カーソルを移動させて文字を選択し、 1 文字ずつ確定しながら、入力します
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n O p q r s t u v w x y z , . () { } [] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * + - / = ~!?"'	SP: スペース BS: バックスペース CLR: クリア

INIT SEL: 起動時表示する項目を選択できます

•ID	: OFF/ON
 BAUDRATE 	: OFF/ON
 PROTOCOL 	: OFF/ON
 VERSION 	: OFF/ON
•INIT MSG	: OFF/ON
	リット ジナ炉生

INIT MSG: 起動時メッセージを編集できます 最大 40 字

※使用できる文字はカメラ名入力と同じ

LANGUAGE: OSD 言語を選択 英語/簡体中国語/繁体中国語/日本語

6. トラブルシューティング

操作中にお困りの場合は、下記を参照下さい。

問題が解決しない場合は、販売店もしくは製造元へお問合せ下さい。

症状	
画面に何も表示されない	電源の接続を確認してください。
	DC12V1A 以上の電源をご使用ください。
	映像ケーブルの接続を確認してください。
	映像ケーブルの種類、通線距離を確認してくだ
	さい。
	EX-SDI/HD-SDI の伝送には、5CFB 以上の信
	号減衰率の低い高品質ケーブルおよび BNC コ
	ネクタを使用してください。
カメラから出力映像が明るくない	レンズが汚れていませんか。レンズを柔らかい
	布で拭いてください。
	モニターに直接強い光が当たっていませんか。
	必要があれば、カメラ位置を移動させてみてく
	ださい。
	WDR 機能を ON にしてみてください。
画面が暗い	モニターのコントラストを調整してください。
	カメラとモニターの間に他の機器を使用してい
	る場合、インピーダンス 75Ω、終端を確認してく
	ださい。
	明るさレベル等設定を確認してください。
動き検知が機能していない	Motion Detection が ON になっているか確認し
	てください。
	動き検知感度が低すぎませんか。感度を確認し
	てください。
	動き検知エリアを確認してください。
WDR が機能していない	WDR レベルが低すぎませんか。レベルを確認
	してください。
	AE モードが MANUAL になっていませんか。マ
	ニュアル露出モード・シャッター優先モードで
	は、WDR は使用できません。
色が適正でない	カメラが直接日光や強い光に向かっていません
	か。
デイナイトが機能しない	デイナイト設定を確認してください。
	デイナイト切替レベルやギャップ、しきい値を確
	認してください。

7. 製品仕様 TS-HD370Z2(Rev.2)

信号方式	EX-SDI(HD-SDI) / CVBS(NTSC/PAL)*ローカル確認用
撮像素子	1/2.8″ 2 メガピクセル Sony Starvis CMOS
画素数	全:1945(H)x1109(V) / 有効:1937(H)x1097(V)
解像度	1080i60/50, 1080p60/50, 1080p30/25,
スキャン方法	720p30/23, 720p00/30 プログレッシブ
同期方法	
最低昭度	カラー(1/30s 78dB)・0.01lux 白里(1/30s 78dB)・0.001lux
最低照度(DSS)	カラー(1/1, 78dB):0.001lux、白黒(1/1, 78dB):0.0001lux
映像出力	デジタル、アナログ BNCx2
出力形式	EX-SDI 135M(v2.0) / EX-SDI 135M+(v2.1) / EX-SDI 270M(v1.0) / HD-SDI
S/N 比	50dB 以上(AGC オフ)
露出	Auto/Manual
利得調整	OFF/ON (Auto 最大 30dB)
シャッタースピード	1/30(25)~1/60,000
DSS	OFF/2~64 倍
WDR/BLC	OFF/WDR/BLC
HLC(ハイライト補正)	OFF/ON/NIGHT
デイナイト	Auto/DAY/NIGHT/EXT(外部)
ホワイトバランス	Auto/One Push/Manual/Indoor/Outdoor/Auto-EXT
DNR	OFF/Low/Middle/High/Auto
プライバシーマスク	OFF/ON 24エリア
動き検知	OFF/ON 3エリア
デフォッグ	OFF/ON
ミラー	OFF/H/V/H+V
焦点距離	光学 20 倍ズーム 5.2~104mm(F1.6~F3.5)
電子ズーム	2~32 倍
水平画角	水平:56.4°~3.1°、垂直:33.5°~1.7°
撮影至近距離	0.5 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10 m OSD で設定可
制御インターフェース	RS485(2 線)
制御プロトコル	PelcoD/PelcoP/VISCA
ボーレート(bps)	2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
映像ケーブル	5CFB 以上 ※200m 毎に、中継器を設置
電源(入力電圧/消費電流)	DC12V ±10% 500mA
外形寸法/重量	W68xH70xD129mm / 約 600g
材質	ダイキャストアルミニウム
使用環境温度/湿度	-10℃~50℃ / RH0%~90%(ただし結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~60°C

8. 製品寸法









以上