## **3D** Corporation

# TS-HD370PZ3

マルチフォーマット 光学 30 倍ズームカメラ 取扱説明書 HD-SDI / EX-SDI、 CVBS / HD-TVI



Manual Version 2.0 株式会社スリーディー 2022 年 3 月

#### 注意事項

- ご使用になる前に本マニュアルをよくお読みください。また、操作される場合は、
   本マニュアルをお手元にご用意ください。
- 電気事故損傷など招かないため、本体を開閉しないでください。また、所定機関
   以外で開閉した場合は保証対象外とさえていただいています。
- 本製品は屋内仕様品です。屋外や粉じんのある場所での使用においては別売の
   専用ハウジングを使用してください。適用は当社営業へ問合せください。

このマニュアルは 3D の製品である光学 30 倍 HD-SDI ズームカメラ TS-HD370PZ3 の 設定、操作についての内容です。製品特徴や注意事項を熟知し大切に保管してくださ い。全ての設定は予告なく変更する場合があります。本書に記載されている内容につい ては保障しますが、第三者の権利侵害に関していかなる責任も負いません。

#### <u>目次</u>

1.	はじめに	· 3
2.	各部の名称	• 4
3.	出力信号の設定	5
4.	接続	6
5.	メニュー操作	• 7
6.	OSD メニュー設定	

(1)	フォーカス	8
(2)	露出	9
(3)	ホワイトバランス	11
(4)	画像設定	
(5)	高度な設定	
(6)	特別な機能	13
(7)	表示設定	14
トラブ	゛ルシューティング	
制口/	仕样	

[更新履歴]

7.



〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 TEL. 03-5431-5971(代) FAX. 03-5431-5970 https://www.3d-inc.co.jp/ E-mail:info@3d-inc.co.jp 1. はじめに

以下の内容物を確認してください。

・カメラ本体

・マニュアル

付属品が不足している場合は、販売店にお問合せください。

■オプション品

専用リモートコントローラー AD-KEY コントローラー TCC-100D



# ·RS485 コントローラー TCC-400D 1対1での接続用



TPD-400E-SCT、TPD-400T-SCT など



(1) カメラ固定穴
 カメラブラケットを固定する穴(UNC1/4<sup>"</sup>)は、天面と底面にあります。



(2) 背面 接続面

2. 各部の名称



1	OSD メニュー	中央ボタン:カメラの OSD メニュー操作
	/ズーム/フォーカス操作	T[TELE]/W[WIDE]:ズーム操作
		N[NEAR]/F[FAR]:フォーカス操作
2	デジタル出力	BNC
3	HD-SDI 出力スイッチ	HD-SDI 設定
4	EX-SDI 出力スイッチ	EX-SDI 設定
5	アナログ出力	BNC
6	CVBS 出力スイッチ	コンポジットビデオ CVBS 設定
7	HD-TVI 出力スイッチ	HD-TVI(フル HD)設定
8	電源 LED	電源 LED 電源供給時、点灯
9	I/O ターミナル	(左から)
	RS485 +	RS485 コントロール +
	RS485 —	RS485 コントロール ー
	MD (Motion Detection Out)	動き検知出力
	NC (No Connection)	(接続無)
	GND	アース
	D/N (Day & Night Input)	デイナイト切替トリガー入力
10	AD KEY	TCC-100D コントローラー接続端子
11	DC12V +/-	DC12V 電源入力

3. 出力映像信号の設定

カメラに電源を入れる前に、まず、カメラを接続する録画装置やモニターなど、シス テム運用に合わせて、出力する映像信号を設定します。

(1) デジタル映像信号

HD-SDI、EX-SDI のいずれかを設定します。 スイッチを使用する信号方式に合わせてください。

#### (2) アナログ映像信号

CVBS(コンポジットビデオ)、HD-TVIのいずれかを設定します。 スイッチを使用する信号方式に合わせてください。



(i) 信号スイッチの設定変更は、カメラの電源を切ってから行ってください。

4. 接続 (1)電源とモニターの接続





# ①BNC コネクタとモニターもしくは録画装置間を 映像ケーブルで接続 ※同軸ケーブルは 5CFB 以上を推奨

#### ②DC12V 電源を接続

TY-S12-1000 DC12V1A 電源アダプター等 ※1A 以上の電源を推奨

③電源を AC コンセントに接続 カメラに電源が供給されると、電源 LED が点灯 します

(2)RS485 等 I/O 接続

カメラ背面の端子台に以下のとおり、外部デバイスを接続できます。



<u>RS485(+/-)</u>

RS485 制御コントローラーを接続します。

<u>動き検知出力(MD/GND)</u>

動き検知時、作動します。DC3.3V が出力されます。

<u>デイナイト入力(DN/GND)</u>

デイナイトモードの切替を外部機器から行う場合、そのトリガーを入力します。 ※この場合、カメラのデイナイト設定メニューで、「EXT」(外部)を設定してください。 ※注: 接続する外部機器の電圧が記載の数値を超える場合は、リレーなどを使 用するようにしてください。

- 5. メニュー操作
- (1) ボタン説明 カメラ背面のコントロールボタンを使用します。



SET ボタン(中央):このボタンを押すと設定メニューが表示されます。

設定内容変更後、このボタンを押すと確定されます。

「--]のあるメニュー項目でこのボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

- T TELE(上) :ズームインに使用します。 メニュー操作時、カーソルが上へ移動します。項目選択・パラメーター 調整にも使用します。
- W WIDE(下) :ズームアウトに使用します。
   メニュー操作時、カーソルが下へ移動します。項目選択・パラメーター調整にも使用します。
- N NEAR(左) :フォーカスマニュアルモードで、フォーカス調整を行います。 メニュー操作時、カーソルが左に移動します。選択されたメニュー項目の パラメーター選択・変更に使用します。ボタンを押す度にパラメーターが 変わります。
- F FAR(右) :フォーカスマニュアルモードで、フォーカス調整を行います。 メニュー操作時、カーソルが右に移動します。選択されたメニュー項目の パラメーター選択・変更に使用します。ボタンを押す度にパラメーターが 変わります。
- (2) メニュー基本操作

中央ボタンを押すと、メニューが表示されます。

	[MENU]	]	】 各メニュー「・」を選択すると、 サゴメニューがまテされます
FOCUS		┙	リファーユーが表示されます。
EXPOSURE	E	┙	
WHITE BAI	L	<b>ب</b>	メニューの移動は、T(上)/W(下)/N(左)
IMAGE		┙	/F(右)のボタンを押してください。
INTELLIGE	NCE	┙	
SPECIAL F	UNC	4	
DISPLAY		4	
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]	[SAVE]設定内容保存 [DEFT]デフォルト(初期化)

6. OSD メニュー設定

(1) FOCUS フォーカス

[FOCUS]			
MODE		AUTO	
DISTANCE		1.0m	
ZOOM ZPEED			
LENS REFRESH		ONE PUSH	
E. ZOOM		OFF	
ZOOM PRESET		┙	
[EXIT]	[DEFT]		

MODE:フォーカスモード設定

AUTO / ONE PUSH / MANUAL

DISTANCE:撮影可能至近距離を選択

- 0.1 / 1.0 / 3.0 / 6.0 / 10 m
- **ZOOM SPEED**: 0(遅)~7(速)
- LENS REFRESH:レンズの自動キャリブレーションを設定
  - ONE PUSH / ON (1日~10日毎)
- E. ZOOM: デジタルズーム倍率を設定

OFF(デジタルズーム無効)/ON(2 倍~19 倍、21 倍、23 倍、25 倍、28 倍、32 倍)

- **ZOOM PRESET**: 選択し、サブメニューを表示します
  - PRESET#: プリセット設定番号を選択します 1~5
  - MODE: OFF/ON(ズーム位置を調整します)
- ※注: 動きの多い場所にカメラが設置されている場合、レンズの自動フォーカス調整 が頻繁に行われ、レンズの寿命に影響します。

そのような場合は、ONE PUSH(ワン・プッシュ)モードでの使用を推奨します。

※注: ワンプッシュモードでフォーカス調整が難しい場合は、ズームイン・ズームアウ トを1、2度実行してください。

7

TS-HD370PZ3

ます。その後、右ボタン・下ボタンを使用してサイズを変更します。 DAY&NIGHT: デイナイト設定 MODE : AUTO / EXT-IN(外部) / DAY(カラー) / NIGHT(白黒) から選択 DAY :常時、カラーで撮影します NIGHT:常時、白黒で撮影します EXT :外部からの信号を受けて、カラー>白黒を切り替えます ➢ AUTO 自動でカラー>白黒切替えします DELAY : デイ⇔ナイト切替え時間を設定 0~255 秒 \*デフォルト:5 秒 THRS(閾値):0~28 AUTO 設定の時のデイ⇔ナイト切替えレベルを設定 LOW(低) / MIDDLE(中) / HIGH(高) \*デフォルト: MIDDLE ※切替えレベルによっては、暗い環境でも変化が見られない場合があります。そ の場合は、レベルを上げてください。 GAP : デイ⇔ナイト切替え時のマージンを設定 LOW(低)/MID-LOW(中低)/MIDDLE(中)/MID-HIGH(中高)/HIGH(高) ※切替えマージンを短くすると、頻繁に切り替わることになり、切替え機構に支障 をきたす可能性があります。 IR DETECTION: IR 検出モード ON/OFF IR DET LEVEL: IR 検出レベルを設定 LOW(低) / MIDDLE(中) / HIGH(高) \*デフォルト: MIDDLE BURST: バースト信号 OFF / ON ➢ EXT−IN DELAY: 0~255 秒 BURST: OCFF/ON POLARITY: 外部入力極性(ACTIVE LOW/ACTIVE HIGH) > NIGHT BURST: バースト信号 OFF / ON

#### (2) EXPOSURE 露出

[EXPOSURE]				
MODE		AUTO		
AGC		ON		
SHUT SPEE	ED			
IRIS				
DSS		OFF		
FLICKERLESS		OFF		
BRIGHTNES	S	8 🔳 🖿 🖿 8		
WDR / BLC		OFF		
DAY & NIGHT		لې		
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]		

MODE:露出モードを設定 AUTO / IRIS.P / SHUT P / MANUAL AGC:オートゲインコントロールを設定 OFF/ON(AUTO, SHUT.P, IRIS.P mode) 0~10(Manual Mode) SHUT SPEED(シャッタースピード): ※MODE 設定が SHUT.P か MANUAL の 場合のみ設定可

➢ 60/50fps モード

x8、x4、x2、1/60、1/120、1/250、1/700、1/1000、1/1600、1/2500、1/5000、 1/10000、1/30000 秒

- > 30/25fps モード
   x4、x2、1/30、1/60、1/120、1/250、1/700、1/1000、1/1600、1/2500、
   1/5000、1/7000、1/10000、1/30000 秒
- IRIS: ※MODE 設定が IRIS.P か MANUAL モードの場合のみ設定可 0~20

#### DSS: デジタルスローシャッター最大値を設定

- ▶ 60/50fps モード: OFF / x2、x4、x8
- > 30/25fps モード: OFF / x2、x4
- FLICKERLESS:フリッカレスを設定します。
  - OFF/ON(=フリッカ除去)
- ※屋内で蛍光灯などがありフリッカが発生する場合は ON に設定します。
- BRIGHTNESS:明るさレベル調整
  - 0(暗)~20(明)段階で設定します。
- WDR / BLC:ワイドダイナミックレンジもしくは、逆行補正を選択
- ※WDRとBLCは同時に使用できません。WDRがONの場合、BLCはOFFです。
- BLC が ON の場合、WDR は OFF です。
- ※WDR はマニュアル露出モードとシャッター優先モードでは無効です。 ※BLC はマニュアル露出モードでは無効です
- ▶ WDR MODE: WDR モードを設定します。
- LINE、FRAME: WDR レベルを設定します。
- ▶ BLC 逆光補正を設定します
- 環境に合わせ、補正エリアを調整します
- POSITION: 上下左右ボタンを使用して、任意の位置に枠を移動します
- SIZE : 上下左右ボタンを使用して、枠のサイズを変更します
- サイズの基点は、左上になります。まず、補正したい位置に、左上の隅を合わせ

9

(3) WHITE BALANCE ホワイトバランス

[WHITE BALANCE]			
MODE		AUTO	
RED GAIN			
BLUE GAIN			
CHROMA		■■■10	
[EXIT]	[SAVE]	[DEET]	

AWB:ホワイトバランスモードを設定 AUTO / ONE PUSH / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR AUTO: 環境に合わせて、自動で調整し ます ONE PUSH: 一度ホワイトバランスを固 定した後、ONE PUSH で自動的に再調

整できます

 MANUAL: 赤ゲイン・青ゲインを手動で調整します 0~20 段階 INDOOR(屋内): 色温度を 3700K で固定します OUTDOOR(屋外): 色温度を 5100K で固定します
 RED GAIN: 赤を調整します 0~20 段階
 BLUE GAIN: 青を調整します 0~20 段階
 CHROMA: クロマゲインを設定 0~20 段階

(4) IMAGE(画像設定)

HLC DNR MIRROR SHRAPNESS ACE DEFOG FREEZE GAMMA [EXIT]	[IMAGE S [SAVE]	E] MIDDLE OFF OFF OFF OFF 0.55 [DEFT]	<ul> <li>HLC: 暗い場所に者しく強い光がある場合、マスクをかけハレーションを抑えます MODE: OFF/ON LEVEL: レベル設定 0~20 段階 COLOR: 0~13 段階</li> <li>DNR: デジタルノイズリダクション設定 OFF/LOW/MIDDLE/HIGH/AUTO</li> <li>MIRROR:ミラー※フリップモード設定 OFF / H / V / H&amp;V V: 画像を垂直に反転します</li> </ul>
			」 H: 画像を水平に反転します

V&H: 画像を垂直・水平共に反転します

SHARPNESS: シャープ設定 1~10 段階

ACE: デジタル WDR(ワイドダイナミックレンジ)を設定 OFF/LOW/MIDDLE/HIGH DEFOG: デフォッグ機能 OFF/ON

MODE: AUTO/MANUAL

LEVEL: LOW/MIDDLE/HIGH

※DEFOGとACE機能は同時に使用できません。

DEFOG が ON の場合、ACE は OFF です。

**FREEZE**: フリーズ(静止画)設定 ※ON にすると画像が固定されます OFF/ON **GAMMA**: ガンマ値を設定 0.45/0.55/0.65/0.75

(5) INTELLIGENCE(高度な設定)

[INTELLIGENCE]			
PRIVACY	OFF		
MOTION	OFF		
DIS	OFF		
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]	

**PRIVACY**: プライバシーマスク設定 OFF / ON 画像内の特定のエリアにマスクをかけて隠す機能です。 ON を選択した後、サブメニューで次の通り設定します。 MASK# : 設定するマスクに任意の番号をつけます 1~24 : マスクを表示するか、非常時にするか設定します OFF / ON MODE POSITION : マスクの位置を設定します : マスクのサイズを設定します SIZE サイズの基点は、左上になります。まず、補正したい位置に、左上の隅を合わせ ます。その後、右ボタン・下ボタンを使用してサイズを変更します。 COLOR : 0~13 14 色から任意の色を選択します 黒、グレー・・・・白、赤、緑、青、水色、黄、ピンク TRANCEPARENCY: 透明度を選択します 0(不透明)~3(透明)段階 MOTION: 動き検知(MD)を設定 OFF / ON •AREA# : 動き検知エリア(3エリア)に番号(1~3)を設定 MODE : OFF/ON(動き検知エリアを指定します) ・SENSITIVITY : 感度を設定します 0~20 段階 ※感度が低い場合は、数値を上げてください POSITION : 検知エリアの位置を設定します : 検知エリアのサイズを設定します SIZE INTERVAL : 動き検知アラームインターバルを設定 0~255 秒 •DWELL TIME : 動き検知モード切替時の滞留時間を設定 0~255 秒 ・ZOOM PRESET: 動き検知時のズームプリセットモードと位置を設定(OFF/ON) DIS: デジタルイメージスタビライザー設定 OFF/ON RANGE: 画像補正範囲を設定 10% / 20% / 30% FILTER: 環境の良くない場合に DIS 機能をホールドする感度を設定 LOW/MIDDLE/CHIGH AUTO C: 自動センタリングモード OFF/HALF/FULL

TS-HD370PZ3

[SPECIAL FUNCTION]				
DEFFECT		لې		
IMAGE RAI	NGE	COMP		
SYSTEM		NTSC		
HD FORMAT		1080p/30fps		
hd pri		HD-SDI		
COMM		لې		
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]		

**DEFFECT** (Defect Detection):

経年劣化で、画面上に点灯しないピクセルが、出現することがあります。そのピクセ ルを補間することができます

閾値を設定します。

※この設定を行う間、レンズに光が入らないように、レンズを覆ってください。 IMAGE RANGE: イメージビットレンジを設定 FULL/COMP/USER

FULL(100%)/Compressed(75%)/USER(0~32 レベル指定)

SYSTEM: NTSC(30/60fps)/PAL(25/50fps)信号方式を選択

#### HD FORMAT: デジタル信号形式を選択

1080p30/25, 1080p60/50, 720p30/25, 720p60/50 fps

1080P60/50は、HD-TVI スイッチが OFF の場合に、有効です。

HD PRI: HD-SDI/HDMI

## 3022 年より HDMI 出力非対応。HDMI は、無効です。

COMM: カメラ制御のための通信設定(ID、ボーレート、フロトコル)を行います
ID: 1~255 まで設定できます
※デフォルトは、「1」です。カメラ画像上に「001」と表示されます
BAUD RATE(ボーレート):シリアル通信速度を設定します
2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps *デフォルト:9600
PROTOCOL: 制御プロトコルを設定します
VISCA/Pelco-D/Pelco-P/UPDATE *デフォルト:Pelco-D
※設定を変更した場合は、必ず、SAVE を選択し、設定を保存してください。
※注:カメラが複数台ある場合は、必ずそれぞれに異なる ID を設定してください。
また、制御する機器とカメラのプロトコル及びボーレートが合致していないと、カ
メラを操作できません。

UTC: Pelco-C 他

(7) DISPLAY(表示設定)

[DISPLAY]				
DISP SEL		ON		
SET TITLE		ц		
INIT SEL SE	т	ON		
INIT MESG		┙		
LANGUAGE		ENGLISH		
[EXIT]	[SAVE]	[DEFT]		

DISP SEL: 画面に表示する項目を選択 ON(表示)/OFF(非表示)
·ID カメラ ID: OFF/ON
·TITLE カメラ名: OFF/ON
·ZOOM RATIO ズーム倍率: OFF/ON
·SYSTEM MSG システムメッセージ: OFF/ON 動き検知アラーム

#### SET TITLE:カメラ名を入力 最大 40 字

※カメラタイトルに使用できる文字は、以下のとおりです。

<set title=""></set>	<u>н</u>
	7.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST	1
UVWXYZabcdefghijklmn	S
Opqrstuvwxyz,.(){}[]	В
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * + - / = !?""	С

カーソルを移動させて文字を選択し、 1 文字ずつ確定しながら、入力します SP: スペース 3S: バックスペース CLR: クリア

#### INIT SEL: 起動時表示する項目を選択できます

•ID	: OFF/ON
<ul> <li>BAUDRATE</li> </ul>	: OFF/ON
<ul> <li>PROTOCOL</li> </ul>	: OFF/ON
<ul> <li>VERSION</li> </ul>	: OFF/ON
•INIT MSG	: OFF/ON

**INIT MSG**: 起動時メッセージを編集できます 最大 40 字

※使用できる文字はカメラ名入力と同じ

#### LANGUAGE: OSD 言語を選択 英語/簡体中国語/繁体中国語/日本語

TS-HD370P73

7. トラブルシューティング

操作中にお困りの場合は、下記を参照下さい。

問題が解決しない場合は、販売店もしくは製造元へお問合せ下さい。

症状	
画面に何も表示されない	電源の接続を確認してください。
	DC12V1A 以上の電源をご使用ください。
	映像ケーブルの接続を確認してください。
	映像ケーブルの種類、通線距離を確認してくだ
	さい。
	EX-SDI/HD-SDI の伝送には、5CFB 以上の信
	号減衰率の低い高品質ケーブルおよび BNC コ
	ネクタを使用してください。
カメラから出力映像が明るくない	レンズが汚れていませんか。レンズを柔らかい
	布で拭いてください。
	モニターに直接強い光が当たっていませんか。
	必要があれば、カメラ位置を移動させてみてく
	ださい。
	NTSC 以外の場合、WDR 機能を ON にしてみ
	てください。(NTSC では無効です)
画面が暗い	モニターのコントラストを調整してください。
	カメラとモニターの間に他の機器を使用してい
	る場合、インピーダンス 75Ω、終端を確認してく
	ださい。
	明るさレベル等設定を確認してください。
動き検知が機能していない	Motion Detection が ON になっているか確認し
	てください。
	動き検知感度が低すぎませんか。感度を確認し
	てください。
	動き検知エリアを確認してください。
WDR が機能していない	WDR レベルが低すぎませんか。レベルを確認
	してください。
	AE モードが MANUAL になっていませんか。マ
	ニュアル露出モード・シャッター優先モードで
	は、WDR は使用できません。
色か適正でない	カメラか直接日光や強い光に向かっていません
ナ1ナイトか機能しない 	ナイナイト設定を確認してくたさい。ナイナイト切
	省レヘルやキャッノ、しさい個を確認してくたさ
	路山政上の AGO は、UFF になつていません     か 白動ディナイレけ ACO 弥字が OFF でけ燃
	バ。日到ナイナイトは AGU 設正か UFF では機   坐」 キサノ
	肥しません。

8	製品什様	TS-HD37073
<b>U</b> .		1011001020

8. 裂品任禄 IS-HD3/0Z3				
信号出力	HD-SDI/EX-SDI、CVBS/HD-TVI			
撮像素子	1/3″ CMOS 2メガピクセル			
有効画素数	1944(H)x1212(V) 2.35MP			
信号形式	1920x1080p60/50/30/25、720p60/50/30/25fps			
スキャン方法	プログレッシブ			
最低照度	カラー:0.0 5lux、白黒:0.005 lux			
	カラーDSS:0.002lux、白黒 DSS:0.0001 lux			
S/N 比	50dB 以上(AGC OFF)			
シャッタースピード	1/30~1/30,000 秒			
レンズ	光学 30 倍 4.3(F1.6)~129(F4.7)mm			
撮影画角(HxV)	ワイド:65.1° x38.4°、テレ:2.34° x1.36°			
撮影至近距離	0.1 / 1.0(デフォルト) / 3.0 / 6.0 /10.0m			
電子ズーム	1 倍~32 倍			
電子シャッタースピード	OFF/2 倍/4 倍/8 倍(60/50fps 時のみ)			
フォーカスモード	Auto/One Push/Manual			
WDR	OFF/ON			
BLC	OFF/ON			
HLC	OFF/ON			
デイナイト	Auto /EXT(外部)/DAY/NIGHT			
ホワイトバランス	ATW/One-push/Manual/Indoor/Outdoor			
DNR	OFF/Low/Middle/High/Auto			
プライバシーマスク	OFF/ON 24 エリア			
動き検知	OFF/ON 3 エリア			
デフォッグ	OFF/ON			
ミラー	OFF/H(水平反転)/V(垂直反転)/H&V(水平·垂直反転)			
明るさ	0~20段階			
シャープ	0~10 段階			
CVBS 出力	OFF/ON			
インターフェース	RS485(2 線)			
制御プロトコル	PelcoD/PelcoP/Visca			
ボーレート	2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps			
電源/定格電流	DC12V ±10% / 最大 500mA			
外形寸法/重量	W67xH74xD121.5mm(BNC 含まず) / 615g			
使用環境温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0%~90%(ただし、結露なきこと)			
保管環境温度	-20°C~60°C / RH 0%~90%			

TS-HD370PZ3



以上