

TVD-P816A

8 in to 16 out Programmeable AV Distributor (2U)

8入力16出力映像音声分配器(2U) プログラムタイプ(パネル設定)



- 前面パネルによる入出力設定
- LEDディスプレイ表示
- 各モード設定ボタン操作
- メモリ内蔵 電源切断後も設定保存
- 分配モード・スイッチャーモード
- 表示時間 1~30秒任意設定


※電源アダプターは本体に付属していません(TY-S12-4000)

映像入力	1~8入力 RCA(黄)
映像出力	1~16出力 RCA(黄)
映像入力レベル	0.8~1.2Vp-p 75Ω
映像出力レベル	1.0Vp-p 75Ω
ビデオ帯域	10hz-10Mhz
音声入力	1~16入力 RCA(赤/白)
音声出力	1~32出力 RCA(赤/白)
音声帯域	10Hz-20KHz
伝送距離	300mまで (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時)
表示遅延時間	250ms
モード	分配モード/スイッチャーモード
使用電源	DC12V
消費電力	600mA
動作環境温度	-10℃~45℃ / RH:80% ※50℃超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度	-30℃~60℃ / RH:80%
外形寸法	482 x 187 x 88 mm
	19インチラックマウントタイプ(2U)
重量	3.25kg
材質	メタル ブラック

■背面



■基本操作



●モード選択

「Mode」ボタンを0.5秒以上押し、分配モードとスイッチャーモードを切り替えます。スイッチャーモードでは、CH1~CH15は、映像音声出力の設定が可能です。CH16が、スイッチング出力となります。

●ロック

「LOCK」の▲もしくは▼のいずれかを0.5秒以上押しと、ロックがかかります。再度押しと、ロックが解除されます。ロック中にボタンを押すと、ディスプレイに「---」と表示されます。

TVD-P816A

8 in to 16 out Programmeable AV Distributor (2U)

8入力16出力映像音声分配器(2U) プログラムタイプ(パネル設定)



■分配モード(DISTRIBUTOR)



INの数字=映像・音声の入力チャンネル



OUTの数字=映像・音声の出力チャンネル



入力チャンネルを設定するには、「IN」のボタンを押します。
INの数字が点滅します。



▲▼ボタンで任意の数字(チャンネル番号)を設定します。



出力チャンネルを設定するには、「OUT」のボタンを押します
OUTの数字が点滅します。



▲▼ボタンで任意の数字(チャンネル番号)を設定します。



「SET」ボタンを押し、確定します。



OUTの数字の右下の●が点灯している場合は、分配モードです。
●が点滅している場合は、分配機能は無効です。

■スイッチャーモード(SWITCHER)




INの数字=映像・音声の入力チャンネル



▲▼ボタンで任意の数字(チャンネル番号)を設定します



「SET」ボタンを押し、確定します。



INの数字の右下の●が点灯している場合は、
スイッチャーモードです。
●が点滅している場合は、スイッチャー機能は無効です。



「MODE」を押すと、スイッチャー機能が作動します。
再度押すと停止します。



切替表示時間を設定するには、「SET」を押します。



▲▼ボタンで、時間(秒)を設定します。
最短1秒、最長30秒です。